

Monteringsanvisning MD-0055/-1155/-900/-1100
06-09-18/Mikael Gustavsson



Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera innehållet i monteringsseten.

Monteringsseten består av:
6 st. Klammor
1 st. Skyddsfolie för flakkant bakläm



Flytta lastgallret en hålbild (40mm) bakåt, så att ovankant framstam blir fri.



Lyft försiktigt kåpan på plats på bilen och tryck den framåt tills den med framstammens nedre fläns går emot framstammen på bilen



Rengör baklämmen och applicera skyddstejpen där gummilisten från bakluckan ligger an.

Efter en tids körning bör samtliga fastsättningsbeslag kontrolleras och vid behov efterdras.